



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Массажная накидка на кресло

Rest Comfort



СОДЕРЖАНИЕ

1. Использование устройства	3
2. Меры предосторожности	4
3. Распространённые проблемы и их решение.....	5
4. Уход за изделием	5
5. Технические характеристики	5

1. Использование устройства



Положите массажный матрас на кушетку, кровать или пол. Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в массажный матрас. Подключите кабель питания к сети. На дисплее отобразится надпись «00», показывая что массажный матрас был включен в сеть, и ожидает следующей операции.

- Вкл / Выкл
Нажмите эту кнопку, чтобы включить функции массажа шеи и вибромассажа всего тела. В окне цифрового дисплея отображается «10», что соответствует 10 минутам – времени массажа по умолчанию.
- Сила массажа
Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать силу разминания шеи.
- Направление
Нажмите эту кнопку, чтобы изменить направление движения массажных роликов для массажа шеи.
- Вибрация
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию вибромассажа всего тела.
- Сила вибрации
Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать интенсивность вибромассажа.
- Режим
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать различные режимы массажа.
- Позиция

Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию позиционирования. Есть три группы выбора.

- **Время**

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать время массажа: 10, 15, 20, 25 и 30 минут.

- **Подогрев**

Нажмите эту кнопку, чтобы включить подогрев шеи и поясницы. Есть три режима подогрева. Нажимайте кнопку Подогрев, чтобы переключаться между ними.

2. Меры предосторожности

- После использования или перед чисткой вилку питания необходимо вытащить из розетки.
- Запрещается использовать устройство во влажной среде или в ванной комнате. После использования храните его в сухом темном месте.
- Не используйте во сне, чтобы длительная стимуляция какой-либо части тела не повлияла на самочувствие.
- В случае чрезмерной стимуляции во время массажа следует немедленно прекратить использование.
- Ребенок или человек с ограниченными физическими или умственными способностями должен пользоваться устройством под присмотром.
- Пациенты, страдающие от болей в спине, болезней сердца и прочих заболеваний и беременные женщины должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажера.
- После массажа выпейте 500 мл кипяченой воды или горячего чая, чтобы ускорить выведение продуктов метаболизма из организма.
- Если блок питания поврежден, вы должны обратиться к производителю для замены специального шнура питания. Никогда не заменяйте шнур самостоятельно.

3. Распространённые проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Не работает	Провод не подключен к сети или к накидке	Подключите провод
	Не нажата кнопка Вкл/Выкл	Нажмите кнопку Вкл / Выкл
	Нет питания в розетке	Подключите к другой розетке
Слишком шумно	Накидка лежит на резонирующей поверхности	Переместите накидку
Слишком слабый массаж	Напряжение в сети слишком слабое	Используйте другую сеть или регулятор

4. Уход за изделием

- Для ежедневного ухода используйте нейтральное моющее средство и мягкую хлопчатобумажную ткань. Не используйте агрессивные моющие средства.
- После использования поместите массажер в коробку или в другое безопасное, сухое и прохладное место. Не наматывайте шнур питания вокруг накидки.
- Не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Если устройство сломалось, обратитесь в аккредитованный сервисный центр для ремонта.

5. Технические характеристики

- Название модели: ES-M22;
- Мощность: 25 Вт;
- Напряжение: 12 В;
- Частота сети: 50 кГц;
- Стандарт соответствия: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**