

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Портативная паровая баня Steam Cult Cube



Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Особенности	3
Характеристики	3
Эффект	4
Перед использованием.....	4
Использование	4
Настройки мощности	6
Меры предосторожности	6
Правильная утилизация.....	7
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	11

Особенности

1. **Уникальный запатентованный дизайн** – все четыре стороны легко складываются.
2. **Равномерный прогрев** за счёт циркуляции пара со всех сторон – эффект полноценного спа для всего тела.
3. **Многофункциональность** – можно использовать вдвоём одновременно.
4. **Быстрый нагрев** – мощный парогенератор мгновенно производит пар.
5. **Высокое качество и безопасность** – большой объём резервуара, защита от перегрева и сухого включения.

Характеристики



Мощность: 1000 Вт

Частота: 50-60 Гц

Напряжение: 230 В

Эффект

Продукт разработан в соответствии с международными стандартами паровой терапии. Пар стимулирует обмен веществ, способствует выведению токсинов и расщеплению жиров, снимает мышечную усталость, расслабляет тело и разум.

Перед использованием



1. Подключите парообразователь согласно изображению выше. Следите за тем, чтобы шланг не был нигде пережат и поток пара не был перекрыт. Выходное отверстие для пара не направляйте на человека внутри бани и не располагайте ближе чем в 30 см от него. Пар может вызвать ожоги.
2. Установите внутри подходящую **табуретку (деревянную или пластиковую)**. Не используйте металлические предметы во избежание коррозии и повреждения бокса. А также во избежание неприятных ощущений от нагрева металлического объекта.
3. После использования **протрите устройство сухой тканью** и храните в сухом месте, чтобы избежать появления бактерий и плесени.

Использование

Залейте воду в парообразователь



1. Выньте парообразователь из упаковки и установите его на ровную, устойчивую и сухую поверхность.
2. Откройте крышку, повернув её против часовой стрелки. Выньте содержимое.
3. Добавьте воду до отметки максимального уровня. Будьте внимательно, не переливайте выше отметки.
4. Закройте крышку, повернув её по часовой стрелке. Подключите шланг для вывода пара



- 1 Впускной шланг
- 2 Впускной клапан
- 3 Соединительный клапан
- 4 Выпускной шланг
- 5 Выпускное отверстие

Настройки мощности

- При включении загорается индикатор.
- Время работы можно установить **до 99 минут**.
- Доступно **9 уровней регулировки** мощности пара.

Меры предосторожности

1. Используйте **только на ровной поверхности**. Запрещено применение в помещениях с высокой влажностью.
2. **Пароотводная трубка должна оставаться свободной** – не перегибайте и не блокируйте её.
3. При использовании травяных сборов **оберните их марлей**, чтобы избежать засорения. Уровень воды не должен превышать $\frac{2}{3}$ **объёма**.
4. **Не открывайте крышку** и не вынимайте парогенератор во время работы – риск ожога!
5. После использования **вытрите устройство насухо** и оставьте в проветриваемом месте.
6. **Не рекомендуется:**
 - Пожилым людям и детям без присмотра.
 - Лицам с сильным истощением, обезвоживанием, открытыми ранами, спутанностью сознания.
 - Беременным женщинам.
7. **Строго запрещено при:**
 - Беременности, лихорадке, алкогольном опьянении.
 - Сердечно-сосудистых и других тяжёлых заболеваниях.
8. Перед использованием травяных сборов **проконсультируйтесь с врачом**.

Готово! Теперь вы можете наслаждаться безопасной и эффективной спа-процедурой.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.

- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!