




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Умный сад, гидропонная система Halo 3



1. Введение



1. Стойка
2. Лампа
3. Отверстие для заливания воды
4. Отсек для выращивания
5. Ящик для выращивания
6. Отсек для воды
7. Помпа для воды
8. Кабель питания и контроллер

Датчики и индикаторы

Когда уровень воды опускается ниже датчика, насос перестает работать, а индикатор начинает мигать зеленым светом, чтобы напомнить о том, что нужно добавить воды.

Не позволяйте насосу работать без достаточного количества воды.

7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (той же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пересчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пересчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «о защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технических сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

2. Характеристики

Размер	38x12x12 см
Входное напряжение	110-240 В, 50-60 Гц
Выходное напряжение	12 В, 2 А
Объем контейнера для воды	2,5 литра
Вместимость	9 горшков
Светодиод	Полный спектр

Время работы

Включите светодиодный индикатор, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на контроллере после включения питания.


Умный сад имеет фиксированное время работы и оно не может быть изменено.

Работает 16 часов каждый день/цикл. (16 часов работы и часы отдыха). Во время работы: первые 2 часа при яркости 50% (имитация восхода солнца), затем 12 часов при яркости 100% и последние 2 часа при яркости 50% (имитация заката).

Насос работает с 20-минутным интервалом, 10 минут работы и 10 минут простоя.

3. Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточните текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.




4. Сборка

1. Разместите панель для выращивания (убедитесь, что стойка подсоединена).
2. Закрепите лампу для растений на стойке винтом и отрегулируйте до нужной высоты.
3. Вставьте стойку с лампой для растений в резервуар для воды. Подключите светодиодную лампу и насос к питанию.

Примечание. Губка для выращивания, подложка для растений и семена в комплектацию не включены, покупаются отдельно.

5. Использование



1. Добавьте воду в резервуар для воды (очищенная вода подойдет лучше). Для достижения наилучших результатов поддерживайте уровень воды между 1,5 л и МАХ. (Не превышайте линию МАХ, иначе растения могут быть затоплены.)
2. Добавьте около 2-4 семян на субстрат для выращивания, чтобы улучшить скорость прорастания. Не каждое семя может прорасти. Также убедитесь, что вы выбрали правильный тип растения для выращивания в гидропонной системе. Не каждое растение может расти в воде.
3. Поместите колула на горшок, большинство семян прорастут в течение 7-14 дней. Будьте терпеливы и не пытайтесь каким-либо образом ускорить прорастание.
4. Подключите умный сад к питанию и включите его.

6. Схема



Выньте силиконовую заглушку из задней стенки горшка. Извлеките помпу.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.). Указанные товары, согласно **Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463**, обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен **Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1**.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток Вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) **О защите прав потребителей**. Для этого можете обратиться в сервисный центр Максима по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, **утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924**, то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru
E-mail: info@minicam24.ru
Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.